



Номер на схеме	Наименование детали	Код	Кол-во шт/изд
001	Винт патрона	2712520011201	1
002	Патрон	2712520021701	1
003	Кнопка переключения скорости	2712520030301	1
004	Пружина	2712520041501	1
005	Фиксатор	2712520051401	1
006	Корпус	2712520060301	1
007	Бит	2712520071801	2
008	Редуктор в сборе	2712520081301	1
009	Переключатель напр. вращения	2712520090301	1
010	Крышка подсветки	2712520100301	1

Номер на схеме	Наименование детали	Код	Кол-во шт/изд
011	Светодиод	2712520110401	1
012	Выключатель	2712520120401	1
013	Контактная группа	2712520130401	1
014	Кольцо декоративное	2712520140301	1
015	Крышка корпуса	2712520150301	1
016	Винт	2712520161201	10
017	Аккумулятор	2712520171801	1
018	Зарядное у-во	2712520181801	1
019	Двигатель в сборе	2712520190101	1



Действителен с 01.01.2018 г.

Аккумуляторная  
дрель-шуруповерт

C16-2Li